



ボタン操作

Button

ボタン

ボタンを短く1回押すと、
RGBライトのオン/オフを切り替えます。

45W
Galaxy
RGB Eco Fast Charger

BatteryEco

バッテリー保護機能

ボタンを約1.5秒間長押しすると、
BatteryEcoモードのオン/オフを切り替えられます。
オンにすると、各ポートの出力を最大5Wに制限し、
接続機器と充電器本体の発熱を抑えます。

www.physce.co.jp (Japan)
www.physce.com (Global)



RGBライティングパターン

Standby

待機中



約1秒

シアンからマゼンタへ、順番に変化します。

Charging

充電中

充電出力 < 20W



青、シアン、緑の順に変化を繰り返します。


充電出力 > 20W



オレンジ、赤、マゼンタの順に変化を繰り返します。



Button Controls



Button

RGB Light On/Off


Press the button once to turn the RGB lights on or off.

45W
Call XCLV
RGB Eco Fast Charger

BatteryEco


BatteryEco Mode

Press and hold the button for about 1.5 seconds to turn BatteryEco mode on or off.
When enabled, each port is limited to 5W to reduce heat from both the device and charger.



RGB Lighting Effects Description

Standby




Standby



The light cycles from cyan to magenta at approximately 1-second intervals.

Charging

Charging



Maximum Output < 20W

The LED cycles through teal, cyan, and green.

Maximum Output > 20W

The LED cycles through orange, red, and magenta.

www.physce.com (Global)
www.physce.co.jp (Japan)